

# TRUPOZYM<sup>®</sup> CB

## ammonsalzfreies Beizenzym

Aussehen:	gelbliches Pulver
Wirksubstanz:	proteolytische Enzyme auf Pankreasbasis
Aktivität:	10 000 LVE/g, (TEGEWA-Methode, methodenbedingte Messtoleranz $\pm$ 10 %)
pH-Wert (1 : 10):	ca. 6

### Eigenschaften:

**TRUPOZYM CB** ist ein ammonsalzfreies Beizmittel auf Pankreasbasis.

**TRUPOZYM CB** ist optimal wirksam im pH-Bereich 6,5 - 9.

**TRUPOZYM CB** lockert die Hautstruktur sehr schonend auf, lockert den Grund sehr gut und führt zu einem elastischen, feinen und festanliegenden Narben.

**TRUPOZYM CB** ist für alle Ledertypen geeignet, insbesondere jedoch für Autoleder und Möbelleder.

**TRUPOZYM CB** führt zu einem sehr gleichmäßigen Millkorn.

### Anwendungshinweise:

Die Zugabe von **TRUPOZYM CB** erfolgt ungelöst, normalerweise 20 - 60 Min. nach dem Entkalkungsmittel. Die Beiztemperatur liegt in der Regel zwischen 32 und 37 °C.

Intensiver ist die Beize bei 37 °C, narbenschonender und gleichmäßiger bei 32 °C, wobei in diesem Fall eine etwas längere Beizdauer notwendig ist.

Während der Beize sollte der pH-Wert zwischen 6,5 und 9 liegen.

Die Trägersubstanzen für die Enzyme sind so gewählt, dass die Aktivität moderat und gleichmäßig freigesetzt und dadurch ein sehr gleichmäßiger Beizeffekt erzielt wird.

### **Hinweise zur Dosierung:**

Rind, Autoleder	0,15 – 0,25 % <b>TRUPOZYM CB</b> 60 – 120 Minuten
Rind, Möbelleder	0,15 – 0,35 % <b>TRUPOZYM CB</b> 60 – 180 Minuten
Rind, Oberleder	0,10 – 0,20 % <b>TRUPOZYM CB</b> 30 – 60 Minuten
Kalb, Boxkalb	0,05 – 0,15 % <b>TRUPOZYM CB</b> 30 – 60 Minuten
Schaf, Bekleidungsleder	0,10 – 0,20 % <b>TRUPOZYM CB</b> 90 – 120 Minuten
Ziege, Bekleidungsleder	0,20 – 0,30 % <b>TRUPOZYM CB</b> 180 – 300 Minuten
Ziege, Oberleder	0,15 – 0,20 % <b>TRUPOZYM CB</b> 90 – 180 Minuten
Schwein, Bekleidungsleder	0,30 – 0,50 % <b>TRUPOZYM CB</b> 210 – 360 Minuten
Schwein, Oberleder	0,20 – 0,30 % <b>TRUPOZYM CB</b> 90 – 180 Minuten

### **Sicherheit und Lagerung:**

Beim Umgang mit **TRUPOZYM CB** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener und kühler Lagerung kann **TRUPOZYM CB** bis zu 24 Monaten gelagert werden.