

TRUPOZYM[®] CBL

Beize- und Entfettungsenzyme

Aussehen:	gelbliches Pulver
Wirksubstanz:	proteolytische Enzyme und lipolytischen Enzyme
Aktivität:	8 000 LVE/g, (TEGEWA-Methode, methodenbedingte Messtoleranz \pm 10 %)
pH-Wert (1 : 10):	ca. 6

Eigenschaften:

TRUPOZYM CBL ist ein ammonsalzfreies Beizmittel basierend auf proteolytischen und lipolytischen Enzymen.

TRUPOZYM CBL verbessert die Entfettung und dadurch wird eine optimale Sauberkeit erzielt.

TRUPOZYM CBL lockert die Hautstruktur sehr schonend auf, lockert den Grund sehr gut und führt zu einem elastischen, feinen und festanliegenden Narben.

TRUPOZYM CBL ist optimal wirksam im pH-Bereich 8 - 9.

Anwendungshinweise:

Die Zugabe von **TRUPOZYM CBL** erfolgt ungelöst, normalerweise 20 - 60 Min. nach dem Entkalkungsmittel. Die Beiztemperatur liegt in der Regel zwischen 32 und 37 °C. Intensiver ist die Beize bei 37 °C, narbenschonender und gleichmäßiger bei 32 °C, wobei in diesem Fall eine etwas längere Beizdauer notwendig ist.

Während der Beize sollte der pH-Wert zwischen 8 und 9 liegen.

Die Trägersubstanzen für die Enzyme sind so gewählt, dass die Aktivität moderat und gleichmäßig freigesetzt und dadurch ein sehr gleichmäßiger Beizeffekt erzielt wird. Monaten gelagert werden.

TRUPOZYM CBL

Hinweise zur Dosierung:

Rind, Autoleder	0,15 – 0,25 % TRUPOZYM CBL	60 – 120 Minuten
Rind, Möbelleder	0,15 – 0,35 % TRUPOZYM CBL	60 – 180 Minuten
Rind, Oberleder	0,10 – 0,20 % TRUPOZYM CBL	30 – 60 Minuten
Kalb, Boxkalb	0,05 – 0,15 % TRUPOZYM CBL	30 – 60 Minuten
Schaf, Bekleidungsleder	0,10 – 0,20 % TRUPOZYM CBL	90 – 120 Minuten
Ziege, Bekleidungsleder	0,20 – 0,30 % TRUPOZYM CBL	180 – 300 Minuten
Ziege, Oberleder	0,15 – 0,20 % TRUPOZYM CBL	90 – 180 Minuten
Schwein, Bekleidungsleder	0,30 – 0,50 % TRUPOZYM CBL	210 – 360 Minuten
Schwein, Oberleder	0,20 – 0,30 % TRUPOZYM CBL	90 – 180 Minuten

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOZYM CBL** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener und kühler Lagerung kann **TRUPOZYM CBL** bis zu 24 Monaten gelagert werden.