

TRUPOSLIP® P

Gleitmittel

| | |
|-------------------|---------------|
| Aussehen: | beiges Pulver |
| pH-Wert (1 : 10): | ca. 6 |

Eigenschaften:

TRUPOSLIP P eignet sich für alle Naßprozesse in der Lederherstellung.

TRUPOSLIP P verringert die Reibung der Häute untereinander, insbesondere bei Kurzflottenverfahren. Eine mechanische Überbeanspruchung, die zu falschen Rücken und wundem Narben führen kann, wird verhindert.

Durch **TRUPOSLIP P** wird ein Rollen und Verknoten von dünnen Blößen und wet-blue weitgehend vermieden.

Anwendungshinweise:

Die volle Wirksamkeit von **TRUPOSLIP P** wird am besten durch ein Vorlösen erzielt. Ist bei Zugabe von **TRUPOSLIP P** jedoch eine Mindestlaufzeit von 30 Min. gegeben, kann **TRUPOSLIP P** auch ungelöst dem Prozeß zugegeben werden.

Die Verwendung von **TRUPOSLIP P** im Äscher sollte erst nach Entfernung der Haare erfolgen.

Die Einsatzmengen richten sich nach Hautmaterial und Prozeßschritt. Die üblichen Mengen liegen bei 0,1 - 0,3 %, bezogen auf das jeweilige Hautgewicht.

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOSLIP P** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten. Bei trockener Lagerung kann **TRUPOSLIP P** bis zu 24 Monaten gelagert werden.