

# TRUPOZYM<sup>®</sup> CN

## Beizenzym

Aussehen:	gelbliches Pulver
Wirksubstanz:	proteolytische Enzyme auf Pankreasbasis
Aktivität:	1 000 LVE/g, (TEGEWA-Methode, methodenbedingte Messtoleranz $\pm$ 10 %)
pH-Wert (1 : 10):	ca. 6

### Eigenschaften:

**TRUPOZYM CN** ist ein ammoniumsulfathaltiges Beizmittel auf Pankreasbasis. Es ist optimal wirksam im pH-Bereich 7 - 9.

**TRUPOZYM CN** lockert die Hautstruktur sehr schonend auf, lockert den Grund sehr gut und führt zu einem elastischen, feinen und festanliegenden Narben.

Durch eine ausgewogene Pufferkapazität wird der Entkalkungseffekt mild unterstützt.

**TRUPOZYM CN** ist für alle Ledertypen geeignet. Insbesondere ist es für weiche Ledertypen bis hin zu superweichen und zügigen Handschuhledern zu empfehlen.

### Anwendungshinweise:

Die Zugabe von **TRUPOZYM CN** erfolgt ungelöst, normalerweise 20 - 60 Min. nach dem Entkalkungsmittel. Die Beiztemperatur liegt in der Regel zwischen 32 und 37 °C.

Intensiver ist die Beize bei 37 °C, narbenschonender und gleichmäßiger bei 32 °C, wobei in diesem Fall eine etwas längere Beizdauer notwendig ist.

Der pH-Wert während der Beize sollte zwischen 7 und 9 liegen. Die Trägersubstanzen für die Enzyme sind so gewählt, dass die Aktivität moderat und gleichmäßig freigesetzt wird. So erhält man einen sehr gleichmäßigen Beizeffekt.

### Hinweise zur Dosierung:

Rind, Möbelleder	1,5 – 1,8 %	<b>TRUPOZYM CN</b>	60 – 120 Minuten
Rind, Oberleder	0,5 – 1,0 %	<b>TRUPOZYM CN</b>	30 – 60 Minuten
Rind, Handschuhleder	1,5 – 2,0 %	<b>TRUPOZYM CN</b>	6 – 12 Stunden
Kalb, Boxkalb	0,4 – 0,8 %	<b>TRUPOZYM CN</b>	30 – 60 Minuten
Schaf, Bekleidungsleder	0,8 – 1,5 %	<b>TRUPOZYM CN</b>	90 – 120 Minuten
Ziege, Bekleidungsleder	2,0 – 2,5 %	<b>TRUPOZYM CN</b>	180 – 300 Minuten
Ziege, Oberleder	1,5 – 1,8 %	<b>TRUPOZYM CN</b>	90 – 180 Minuten
Schwein, Bekleidungsleder	2,5 – 3,0 %	<b>TRUPOZYM CN</b>	210 – 360 Minuten

### Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOZYM CN** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener und kühler Lagerung kann **TRUPOZYM CN** bis zu 24 Monaten gelagert werden.