

# TRUPOZYM<sup>®</sup> CBL

## Beize- und Entfettungsenzyme

Aussehen:	gelbliches Pulver
Wirksubstanz:	proteolytische Enzyme und lipolytischen Enzyme
Aktivität:	8 000 LVE/g, (TEGEWA-Methode, methodenbedingte Messtoleranz $\pm$ 10 %)
pH-Wert (1 : 10):	ca. 6

### Eigenschaften:

**TRUPOZYM CBL** ist ein ammonsalzfreies Beizmittel basierend auf proteolytischen und lipolytischen Enzymen.

**TRUPOZYM CBL** verbessert die Entfettung und dadurch wird eine optimale Sauberkeit erzielt.

**TRUPOZYM CBL** lockert die Hautstruktur sehr schonend auf, lockert den Grund sehr gut und führt zu einem elastischen, feinen und festanliegenden Narben.

**TRUPOZYM CBL** ist optimal wirksam im pH-Bereich 8 - 9.

### Anwendungshinweise:

Die Zugabe von **TRUPOZYM CBL** erfolgt ungelöst, normalerweise 20 - 60 Min. nach dem Entkalkungsmittel. Die Beiztemperatur liegt in der Regel zwischen 32 und 37 °C. Intensiver ist die Beize bei 37 °C, narbenschonender und gleichmäßiger bei 32 °C, wobei in diesem Fall eine etwas längere Beizdauer notwendig ist.

Während der Beize sollte der pH-Wert zwischen 8 und 9 liegen.

Die Trägersubstanzen für die Enzyme sind so gewählt, dass die Aktivität moderat und gleichmäßig freigesetzt und dadurch ein sehr gleichmäßiger Beizeffekt erzielt wird. Monaten gelagert werden.

## TRUPOZYM CBL

### Hinweise zur Dosierung:

<b>Rind, Autoleder</b>	<b>0,15 – 0,25 % TRUPOZYM CBL</b>	<b>60 – 120 Minuten</b>
Rind, Möbelleder	0,15 – 0,35 % TRUPOZYM CBL	60 – 180 Minuten
Rind, Oberleder	0,10 – 0,20 % TRUPOZYM CBL	30 – 60 Minuten
Kalb, Boxkalb	0,05 – 0,15 % TRUPOZYM CBL	30 – 60 Minuten
Schaf, Bekleidungsleder	0,10 – 0,20 % TRUPOZYM CBL	90 – 120 Minuten
Ziege, Bekleidungsleder	0,20 – 0,30 % TRUPOZYM CBL	180 – 300 Minuten
Ziege, Oberleder	0,15 – 0,20 % TRUPOZYM CBL	90 – 180 Minuten
Schwein, Bekleidungsleder	0,30 – 0,50 % TRUPOZYM CBL	210 – 360 Minuten
Schwein, Oberleder	0,20 – 0,30 % TRUPOZYM CBL	90 – 180 Minuten

### Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOZYM CBL** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener und kühler Lagerung kann **TRUPOZYM CBL** bis zu 24 Monaten gelagert werden.