

TRUPOSLIP[®] PN

Gleitmittel

Aussehen:	beiges Pulver
pH-Wert (1 : 100):	ca. 6,5

Eigenschaften:

TRUPOSLIP PN eignet sich für alle Nassprozesse in der Lederherstellung.

TRUPOSLIP PN verringert die Reibung der Häute untereinander, ins besonders bei Kurzflottenverfahren. Eine mechanische Überbeanspruchung, die zu falschen Rücken und wundem Narben führen kann, wird verhindert.

Durch **TRUPOSLIP PN** wird ein Rollen und Verknoten von dünnen Blößen und wet-blue weitgehend vermieden.

Anwendungshinweise:

Die volle Wirksamkeit von **TRUPOSLIP PN** wird am besten durch ein Vorlösen erzielt.

Ist bei Zugabe von **TRUPOSLIP PN** eine Mindestlaufzeit von 30 Min. gegeben, kann das Produkt auch ungelöst dem Prozess zugegeben werden.

Bei Verwendung von **TRUPOSLIP PN** im Äscher sollte die Zugabe erst nach Entfernung der Haare erfolgen.

Die Einsatzmengen richten sich nach Hautmaterial und Prozessschritt. Die üblichen Mengen liegen bei 0,1 - 0,3 %, bezogen auf das jeweilige Hautgewicht.

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOSLIP PN** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener Lagerung kann **TRUPOSLIP PN** bis zu 24 Monaten gelagert werden.