

# TRUPOSLIP® PN

## Gleitmittel

Aussehen:	beiges Pulver
pH-Wert (1 : 100):	ca. 6,5

### Eigenschaften:

**TRUPOSLIP PN** eignet sich für alle Nassprozesse in der Lederherstellung.

**TRUPOSLIP PN** verringert die Reibung der Häute untereinander, ins besonders bei Kurzflottenverfahren. Eine mechanische Überbeanspruchung, die zu falschen Rücken und wundem Narben führen kann, wird verhindert.

Durch **TRUPOSLIP PN** wird ein Rollen und Verknoten von dünnen Blößen und wet-blue weitgehend vermieden.

### Anwendungshinweise:

Die volle Wirksamkeit von **TRUPOSLIP PN** wird am besten durch ein Vorlösen erzielt.

Ist bei Zugabe von **TRUPOSLIP PN** eine Mindestlaufzeit von 30 Min. gegeben, kann das Produkt auch ungelöst dem Prozess zugegeben werden.

Bei Verwendung von **TRUPOSLIP PN** im Äscher sollte die Zugabe erst nach Entfernung der Haare erfolgen.

Die Einsatzmengen richten sich nach Hautmaterial und Prozessschritt. Die üblichen Mengen liegen bei 0,1 - 0,3 %, bezogen auf das jeweilige Hautgewicht.

### Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOSLIP PN** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener Lagerung kann **TRUPOSLIP PN** bis zu 24 Monaten gelagert werden.